Cisco Business Wireless 启动期间的 LED 状态代码

目标

本文介绍 Cisco Business Wireless (CBW) 网络启动期间的 LED 状态代码。

适用设备 | 固件版本

- CBW 140AC接入点(产品手册)| 10.6.1.0(下载最新版本)
- CBW 145AC接入点(产品手册)| 10.6.1.0(下载最新版本)
- CBW 240AC接入点(产品手册)| 10.6.1.0(下载最新版)
- CBW 141ACM网状扩展器（产品手册）| 10.6.1.0（下载最新版本）
- CBW 142ACM网状扩展器（产品手册）| 10.6.1.0（下载最新版本）
- CBW 143ACM网状扩展器（产品手册）| 10.6.1.0（下载最新版本）

简介

设置并运行思科企业无线网络后，闪烁的绿色LED表示接入点已准备好接收客户端。稳定的绿色LED表示至少连接了一个客户端。但AP何时启动呢？

启动LED代码稍微复杂一些。细微的区别可能意味着不同的东西。继续读下去看看你可能会看到什么以及代码是什么意思

三种不同的“闪烁绿色”模式

- 快速模式（约每秒2倍）
- 慢速模式（1/2秒开启，1/2秒关闭）
- 第二种慢速模式，看起来更像每秒短暂闪烁（每秒大多数时间为关闭）。 这是指示AP已准备好接收客户端的唯一模式。

启动期间的LED阶段

指示灯状态	操
红色常亮	开启电源.
绿灯闪烁（快速）	初始启动；正在引导内核。
固体绿	继续启动：正在加载软件。
绿色闪烁（缓慢/偶数）	正在加载驱动程序和服务。
循环颜色（红色/琥珀色/绿色）	已成功启动服务；停止不再需要的服务。
红色闪烁	启动CAPWAP进程；初始化无线电；IP地址分配(注意，IP地址分配是
循环颜色（红色/琥珀色/绿色）	CAPWAP进程（AP加入管理）
绿灯闪烁（慢速/闪烁）	完成启动；已准备好接收客户端。

结论

就是这样。现在，您可以更好地了解启动时可能看到的LED状态代码。

想详细了解您的CBW网络吗？有关详细信息，请查看以下任何链接。

Mesh简介常见问题 Cisco Business Wireless Model Decoder Reboot Tips 重置为出厂默认第0天：通过App/Web Mobile App vs Web UI配置Cisco Business Wireless Mesh Network Allow Lists Update Software 熟悉CBW App Troubleshooting Time Settings 排除红色LED 网桥组名称故障

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。